

## Моторные масла и пластичные смазки.

Для заправки системы смазки дизеля применяйте моторные масла, указанные в таблице 1.

**Пластичные смазки:** литол-24 ГОСТ 21150.

Смазочный материалы не должны содержать посторонних примесей, поэтому их необходимо предохранять от засорения и атмосферных осадков. Заправку маслом производите закрытым способом или через воронку с мелкой сеткой. Для каждой марки масла используйте отдельную тару. Перед заправкой очистите масленки и места у заправочных отверстий. При заправке пластичных смазок применяйте рычажно-плунжерный шприц. Надежная работа дизеля гарантируется только при применении смазочных материалов, рекомендуемых настоящей инструкцией.

Таблица 1.

Период эксплуатации	Основные	Заменители
Лето, температура воздуха +5 <sup>0</sup> С и выше	М-10ДМ ГОСТ 8581	М-10Г <sub>2</sub> или М-10Г <sub>2к</sub> ГОСТ 8581
Зима, температура воздуха ниже +5 <sup>0</sup> С	М-8ДМ ГОСТ 8581	М-8Г <sub>2</sub> или М-8Г <sub>2к</sub> ГОСТ 8581
Всесезонно	Ангрол Супер М5 <sub>3</sub> /14-Д (М) ТУ 0253-283-05742746  СамОйл-4127 М-6 <sub>3</sub> /14-Д (М) ТУ 38301-13-008  М-6 <sub>3</sub> /14-Д (М) ГОСТ 8581	

Из иностранных масел рекомендуется применять моторные масла:

- летом – с классом вязкости 10 или SAE-30;
- зимой – (при температуре воздуха ниже +5<sup>0</sup>С) – классом вязкости 8 или SAE-20W/20;
- всесезонно – SAE-15W40, SAE-15W/30, SAE-20W/30.